

クリーンXポリマーコーティング 作業手順書

下地処理 鉄粉+水あか除去

	<p>① タイヤ・ホイールの泥汚れや、油汚れをタイヤブラシととスポンジで洗淨する</p>
	<p>② 必要に応じスーパー虫取りクリーナーで虫を除去する</p>
	<p>③ 洗車機もしくは手洗いで洗車を行う</p>
	<p>④ 車の細かい部分の汚れをザラクリーンと馬毛ブラシを使用し洗淨する</p>
	<p>⑤ 水もしくはザラクリーンプラスゼウスで鉄粉除去する</p>
	<p>⑥ クリーンX7もしくはホワイトクリーナーで水あかを除去する</p>

クリーンXポリマーコーティング

	<p>⑦ スポンジに水を含ませて水気を切るかキャニオンで適度な水分を与える (作業性向上)</p>
	<p>⑧ スポンジにクリーンXポリマーを適量つける</p>
	<p>⑨ 目安はボンネット半分 縦、横で一噴霧</p>
	<p>⑩ 塗布が終わったらスポンジに水気を取る</p>
	<p>⑪ 水気を取ったスポンジで塗布した所をなぞる 8割方乾拭き状態</p>
	<p>⑫ 残った、液剤をケミカルタオルもしくは専用クロスで乾拭きする</p>